

この度は、OPPO Pet Carrier muna CS(ペットキャリア・ミュナ シーエス)をお買い上げいただきありがとうございます。  
安全にご使用いただくために、下記事項を必ずお読みください。お読みになった後は、この取扱説明書を大切に保管してください。


# 4Ways+

プラス


安定した平行移動ができる  
キャリアー




ショルダー



手提げ




背負う




スムーズに動く

微音キャスター




便利な

背面ポケット




引っかきに強い

メッシュ仕様



内側から開けられない

ダブルファスナー




- キャリアー・リュック(前・後)・ショルダー・手提げや室内用ハウスなど、様々なシーンで使用できます。
- キャスターには走行音が静かな微音キャスターを使用しています。
- キャスターから室内用キャップへ簡単に交換でき、室内や車内を汚しません。
- 普段からご家庭でペットの居場所として使用することでキャリアーバッグに慣れることができ、万一の避難時などでも使用できます。
- 外側の生地には汚れにくい撥水加工を施しています。
- 背面のポケットに保冷剤※やカイロ、マナーパンツなどを収納できます。
- 前面と側面に通気性が良く、引っかきに強く破れにくいメッシュを使用しています。
- ダブルファスナーで使いやすく、内側から開けられないロック式ファスナーを使用しています。
- 居心地良く、安定性に優れたフラットな底形状です。

※保冷剤はタオルなどに巻いて入れてください。

専用スペアパーツ (別売) 詳しくはお問い合わせください。

●室内用キャップ1個入




●キャスター1個入




## セット内容

本体




ショルダーベルト



室内用キャップ4個  
※本体にセットされています



中敷 ※本体にセットされています



キャスター4個



リード ※本体にセットされています



## 品質表示

- 本体/表生地・メッシュ: ポリエステル・PVC、裏生地: ポリエステル・PU、芯材: PP、ベルト: PP、バックル: POM、金具: スチール、留め具: スチール・マグネット、クッション: ポリウレタン、底: ABS・PP
- 中敷: PVC ●ショルダーベルト: PP・スチール ●キャリアーハンドル: PP・アルミ
- キャスター: POM・PA・PP・TPE ●室内用キャップ: POM・PP ●収納袋: 不織布
- 本体サイズ: 外寸 約W560×D330×H450mm(ベルト含まず)  
内寸 約W520×D270×H350mm
- 耐荷重: 15kg ●重量: 約3.9kg



警告

- 耐荷重を超えるペットには使用しないでください。破損やペットのケガの原因となります。
- ペットを入れたまま放置しないでください。特に車内は短時間であっても高温・低温になり、熱中症などでペットの死亡につながる恐れがあります。
- ペットを入れてキャリアーバッグとして使用する時は必ず付属のリードでペットの首輪とキャリアーバッグを繋げ、全ての開口部を閉じてください。飛び出しなどで思わぬ事故の原因となります。

## 使用上の注意

- 本品は犬・猫専用のキャリアーバッグです。用途以外には使用しないでください。
- ご使用中はペットやキャリアーバッグから目を離さず、必ず飼い主の目の届くところで使用してください。
- キャリアーハンドルの上げ下げの際、パイプの連結部分やハンドルと本体の間に指を挟まないようご注意ください。
- 階段や段差のある場所でのキャスターの使用はバッグの破損や使用者の転倒につながる恐れがありますので、バッグの持ち手ベルトを持ってご使用ください。
- 移動している車両の中や傾斜のある場所では、バッグが不用意に動く恐れがありますので、ハンドルから手を離さないでください。
- キャリアーハンドルは走行用のハンドルです。破損の原因となりますので、このハンドルを持ってバッグを持ち上げないでください。
- 故障の原因となりますので、キャスターの車軸に砂やホコリが付着したり、糸くずなどが巻き付いた場合は取り除いてください。


- ご使用前に破損や異常がないかを確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- ご使用中にペットやキャリアーバッグに異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 落としたり投げたり衝撃を与えないでください。破損やケガの原因になります。
- 上に物を載せたり乗ったりしないでください。破損やケガの原因になります。
- ファスナーを開閉する際にペットや指を挟まないようご注意ください。
- 保冷剤はタオルなどに巻いて背面ポケットに入れてください。
- 火気の近くや高温になる場所で使用、保管しないでください。破損や変形の原因になります。
- 外側の生地は撥水加工をしていますが防水構造ではありません。濡れた場合は早めに水分を拭き取ってください。
- 廃棄する際は各自自治体の定めた方法で廃棄してください。
- 誤った使用による事故や、ペットの予期せぬ行動から発生したケガや事故・破損については責任を負いかねますのでご了承ください。

## お手入れ方法



- 水で薄めた中性洗剤を布に含ませ軽く表面を拭き、更に水拭きをした後、風通しの良い日陰で乾かしてください。
- キャスターが汚れた時は、水で濡らした布を固く絞り、汚れを拭き取ってください。
- シンナーやベンジン、漂白剤は使用しないでください。破損や変色の原因になります。

- 洗濯機は使用しないでください。
- 本品に破損や異常がないか定期的に確認してください。異常がある場合は使用しないでください。


## 各部名称




### 外カバーの留め方





- ① 外カバーを巻き上げ
- ② 内ベルトを持ち手ベルトの下に通して




- ③ 上部のボタンで留めてください。




### メッシュカバーの留め方



- ① 内ベルトをメッシュカバーの上部から入れてください。





- ② 外カバーとメッシュカバーと一緒に巻き上げて、内ベルトを持ち手ベルトの下に通して上部のボタンで留めてください。




※上記の「外カバーの留め方」参照

### 内カバーの留め方



- ① 内カバーを持ち手ベルトの下に通し、しっかりと奥まで差し込みます。

※外カバーについては上記の「外カバーの留め方」参照



### 車のシートに取り付ける場合




- ① シートベルトを背面ポケットの中に通します。
- ② 反対側からシートベルトを出してしっかりと固定してください。
- ③ ショルダーベルトをヘッドレストに掛ける。

※シート形状によっては取り付けられない場合があります。




### サイドカバーの開け方


- ① ファスナーを開け
- ② サイドカバーを外側に二つ折りにする
- ③ カバー側と背面のボタンを留める



片方のサイドが大きく開き出入りに便利です。




### キャスターハンドルの調製方法




ハンドルを1番上まで引き出し、下げながら長さを調節してください。

### キャスターのセット方法




室内用キャップのつまみをつまみながら、押し出すように外します。



キャスターをカチッと音がするまではめ込む。  
※指などを挟まないようにご注意ください。

※破損の原因となりますので、必ず室内用キャップもしくはキャスターを取り付けて使用してください。

### リュックベルトと前ベルトの長さ調節方法



- ① 前ベルトを留めて高さおよび長さを調節します。

- ② リュックベルトを下に引っ張りながら調節します。

### リュックベルトの収納方法

手提げやショルダーで使用する場合



リュックベルトを外し、二つに折りたたんで背部分に収納してください。

## 株式会社 オポモト

本社 大阪市西区立売堀 3-5-29  
東京本社 千葉県市川市欠真間 1-8-23

202002k-taiwan-1

OPPO WEB



消費者相談室 06-6541-3396

受付時間 9:30~12:00, 13:00~17:00 月曜~金曜 (祝日を除く)

OPPO ホームページアドレス <http://t-oppo.jp>

designed by Cloud Design

made in Taiwan/Product planning: Japan



取扱説明書