


キャットベーシックタワー


組み立て前に、部品数を確認し、取扱説明書の記載とおり、組み立ててください。
組み立ての際、軍手等を着用して、付属の六角棒レンチをご使用ください。

部 品



組み立て①

生地柱⑤(短)と棚板小をジョイントボルトで留めつけます。




組み立て②

45mmネジb x 4本で台座の裏面より縄柱③(長)・麻生地柱④(長)・生地柱⑥(長)と組み立て①で組んだ部材を留めつけてください。ネジを留めつける際、ワッシャー x 4個をはさんでください。


【注意】

台座のネジ穴位置を注意してください。
ネジ穴位置が台座外側よりのネジ穴が正面です。




組み立て③

ボックスは60mmネジa(長いネジ)を使ってボックス内部より押さえながらネジを入れてください。前面中央を45mmネジで



組み立て③

縄柱①(短)を45mmネジbを使ってボックス内部より留めつけてください。縄柱②(中) x 2本をジョイントボルトを45mmネジbを使って留めつけてください。カップを45mmネジbを使って留めつけてください。



■ 点検・保守

- 定期的にごらつきがないかを確認して、締め直しを行ってください。
※ 締め直しの際は、下の柱から順番に行ってください。
- ごらつきがひどくなった場合は、一旦解体し再度組み立てを行ってください。
- 定期的なメンテナンスを行わないと、商品の破損・転倒の危険が生じます。

■ ご使用に際しての注意

- 製品の開梱時に、製品材料の臭いが残っている場合があります。組み立て時、換気等を行ってください。
- 湿気を帯びると臭いやカビの原因となります。定期的に清掃・風通しのよいところで陰干しを行ってください。
- 1m以上はなれた高所から、本商品に飛び移るような使用は、破損・転倒の危険が生じます。設置場所には十分にご注意ください。

■ お手入れ方法

- 汚れた場合は、固く絞ったフキンなどで汚れを拭き取り乾燥させてください。